

Акумулаторна ножица за трева и храсти Karcher GSH 18-20 Battery 1.444-200.0 - 18V Li-Ion уред без батерия



Акумулаторна ножица за трева и храсти Karcher GSH 18-20 Battery 1.444-200.0 - 18V Li-Ion уред без батерия

- 12 - сантиметровото острие за трева чисти с изключителна прецизност ръбовете във всяка градина.
- За оформянето на храсти се използва 20 - сантиметровия нож.
- Функция 2-в-1 с бърза и лесна смяна на ножовете, без необходимост от допълнителни инструменти.
- Смяна на ножовете без необходимост от допълнителни инструменти благодарение на интелигентно проектираната винтова система.
- Диамантено заточено острие.
- Защита на върха на ножа с отвор за окачване.
- Ергономичен дизайн на дръжката.
- Предпазният ключ предотвратява неволно стартиране на уреда.
- 18 V акумулаторна батерия от Battery Power платформата на Керхер.
- Приложение: За внимателно поддържани краища на тревата навсякъде в градината и подрязване и оформяне на храсти.
- Уредът се доставя без батерия и зарядно.

Параметри:

- Дължина на ножа за храсти: 20 см
- Стъпка на ножа за храсти: 10 мм
- Широчина на ножа за трева: 12 см
- Платформа на батерията: 18 V
- Напрежение: 18 V
- Време на работа с едно зареждане на батерията: 110 (2,5 Ah) / 220 (5,0 Ah) мин
- Оборудване: нож за храсти, нож за трева, кука за окачване, защита на острието.
- Тегло: 2.4 кг
- Размери (Д x Ш x В): 582 x 100 x 174 мм

Гаранция на физически лица: 2 години
Гаранция за юридически лица: 1 година

Производител: Alfred Karcher GmbH & Co. KG - Германия