

Точило за ножове с търкалящ се керамичен камък Fiskars 1014214



Точило за ножове с търкалящ се керамичен камък Fiskars 1014214

Лесно за използване точило с търкалящ се керамичен камък и стабилна неподвижна повърхност за използване с лява или дясна ръка

Осигурява оптимален ъгъл на заточване на режещия ръб на острието, което допринася чувствително за продължителната безпроблемна употреба

Лесно се почиства, дори и в миялна машина

Производител: Fiskars Corporation - Финландия