

Акумулаторен тример - косачка Einhell GE-CT 18 LI - SOLO 3411172 - без зарядно устройство и батерия



Акумулаторен тример - косачка Einhell GE-CT 18 LI - SOLO 3411172 - без зарядно устройство и батерия

- Акумулаторен тример - косачка Einhell GE-CT 18 LI - SOLO Power X-Change е мощен инструмент, който ви помага да поддържате вашата морава непокътната на места, които не могат да бъдат достигнати
- Регулируемата телескопична дълга дръжка може да се адаптира към потребителите с всякакви размери за лесна работа
- Безстепенно регулиране на втората ръкохватка
- Въртяща се глава на двигателя, която може да се завърти на  $\pm 90^\circ$  и да се наклони до пет различни настройки
- Предпазител (дистанционен) за чистота
- Отделение за 20 ножа ( пера ), интегрирани във втората ръкохватка
- Комплект с 20 здрави пластмасови остриета
- Доставка се без батерия и зарядно устройство

Параметри:

- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора:
- Капацитет на акумулатора:
- Ширина на косене: 240 мм
- Обороти на празен ход: 850 мин-1
- Размери(ДхШхВ): 960x190x110 мм
- Тегло: 2.40 кг
- Гаранция: 1 година за юридически лица
- Гаранция: 3 години за физически лица
- Производител: Einhell Germany AG

