

## Стъклочистачка PREMIUM акумулаторна 40860



## Стъклочистачка PREMIUM акумулаторна 40860

- Акумулаторен уред за почистване на стъкла
- Стъклочистачка акумулаторна PREMIUM за почистване на прозорци, кухня, баня и витрини на магазини.
- Поставете приставката на смукателната глава с гумените чистачки, докато чуе щракването.
- В зависимост от размера и достъпността на подлежащата на почистване повърхност, използвайте съответното приспособление (широко или тясно).
- Затворете бутилката за пулверизиране и приставката за чистачките и я напълнете с препарат.
- Поставете държача на подложката.
- Пулверизирайте препарата върху почистващата повърхност.
- Уреда започва да засмуква препарата.
- Засмуквайте около 20 секунди, като след това спрете машината и течността ще се влее в резервоара за мръсна вода.
- Включете отново и продължете да почиствате на същите интервали.

## Технически характеристики:

- Мощност: 12 W
- Батерия: 3.6 V
- Време за зареждане: 3-3.5 часа
- Всмукателна мощност: 1.3-1.5 KPA
- Вместимост на резервоара: 230 мл.
- Време за работа с един заряд: 20 мин.
- Вид на батерията: 1300 Ма LI-ION
- + ПОДАРЪК ПУЛВЕРИЗАТОР!