


Индукционен Стъклокерамичен плот Bosch PUJ61RBB5E



Индукционен Стъклокерамичен плот Bosch PUJ61RBB5E

- Готварски плот с индукционни котлони: готвите бързо, чисто и безопасно, като използвате много малко енергия.
- TouchSelect: избор на желаната готварска зона и лесно настройване на необходимата степен на мощност.
- Индукция: бързо, прецизно готвене, лесно почистване и нисък енергиен разход.
- PowerBoost: по-бързо нагряване с до 50% повече мощност.
- Таймер с функция изключване: изключва избраната готварска зона след настроеното време
- 28 см зона за готвене: за малки и големи тенджери и тигани.

Технически данни

-PUJ61RBB5E Серия 4 – Индукционен Стъклокерамичен плот Bosch 60 см

Дизайн

- Без рамка

Удобство при управление

- 3 индукционни зони
- 28 см зона за готвене: за малки и големи тенджери и тигани.
- TouchSelect: лесен избор на плот и регулиране на желаната мощност: управлявайте мощността с отпечатаните с +/- бутони
- 17 степени на мощност: прецизно регулирайте топлината с 17 нива на мощност (9 основни и 8 междинни нива).
- Изключва зоната за готвене в края на зададеното време (например за варени яйца).
- Таймер: в края на зададеното време се чува аларма (например за паста).

Гъвкавост на зоните за готвене

- Задна лява зона за готвене: 280 мм, 2.6 KW (макс. мощност 3.7 KW)
- Задна дясна зона за готвене: 145 мм , 1.4 KW (макс. мощност 2.2 KW)
- Предна дясна зона за готвене: 210 мм, 2.2 KW (макс. мощност 3.7 KW)

Спестяване на време и ефективност

- PowerBoost-функция за всички зони: водата завира по-бързо, благодарение на 50% повече мощност, отколкото на най-високото стандартно ниво.
- Функция QuickStart: при включване плота, той автоматично избира зоната за готвене с поставени съдове за готвене (поставени в изключен режим).
- Функция ReStart: в случай на неволно изключване възстановете всички предишни настройки, като включите плота отново в рамките на 4 секунди.
- Бързо изключване на зоната за готвене с едно по -дълго докосване.

Безопасност

- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона: показва кои зони за готвене са все още горещи или топли.
- Защита за деца: предотвратява неволно активиране на плота.
- Бутон за включване: изключете всички зони за готвене с едно натискане на бутон.
- Изключване за безопасност: от съображения за безопасност, плотът се изключва автоматично след предварително зададеното време (персонализира се).

Инсталация

- Размери на продукта (ВхШхД mm): 51 x 592 x 522
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВхШхД mm) : 51 x 560 x (490 – 500)
- Минимална дебелина на плота: 16 мм
- Функция PowerManagement: ограничете максималната мощност, ако е необходимо (зависи от защитата на предпазителя на електрическата инсталация).
- Захранващ кабел: 110 см, С приложен кабел