


Стъклокерамичен плот Bosch PKF375FP2E 30см.



Стъклокерамичен плот Bosch PKF375FP2E 30см.

- Стъклокерамичен плот от програмата Domino: прави готвенето и почистването изключително лесно.
- DirectSelect: директен, лесен избор на желаната готварска зона, степен на мощност и допълнителни функции.
- ComfortProfil: елегантен, добре оформен дизайн с преден фасет и странични метални лайсни.
- PowerBoost: свободно избираема мощност за до 20% по-бързо нагряване.
- Таймер с функция изключване: изключва избраната готварска зона след настроеното време.
- ReStart: ако нещо заври, готварският плот автоматично ще се изключи и ще запази последната избрана настройка.

Технически данни

-PKF375FP2E | Серия 6 – Индукционен Стъклокерамичен плот 30 см

Гъвкавост на зоните за готвене

- 30 см: място за 2 тигани или тенджери.
- Ring zone double: използвайте обикновени или по-големи съдове за готвене върху разширяващата се зона за готвене.

Дизайн

-Профил Comfort

Удобство при управление

- 17 степени на мощност: прецизно регулирайте топлината с 17 нива на мощност (9 основни и 8 междинни нива).
- Електронен програмен часовник с функция за изключване за всяка зона за готвене : изключва зоната за готвене в края на зададеното време (например за варени яйца).
- Електронен програмен часовник с функция за напомняне (аларма)

- : алармата се активира в края на зададеното време (например при варене на паста).
- Таймер за времето на готвене
- : показва колко време е минало от стартиране на таймера (например за картофи).

Спестяване на време и ефективност

- Front: водата завира по -бързо благодарение на 20% повече енергия, отколкото при най -високото стандартно ниво.
- Функция ReStart: в случай на неволно изключване възстановете всички предишни настройки, като включите плота отново в рамките на 4 секунди.

Безопасност

- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона: показва кои зони за готвене са все още горещи или топли.
- Защита за деца: предотвратява неволно активиране на плота.
- Бутон за включване: изключете всички зони за готвене с едно натискане на бутон.
- Индикатор за включване: показва дали плота се загрева.
- Изключване за безопасност: от съображения за безопасност, плотът се изключва автоматично след предварително зададеното време (персонализира се).
- Показание за енергиен разход: показва консумацията на електроенергия от последното готвене.

Инсталация

- Размери на продукта (ВхШхД mm): 38 x 306 x 527
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВхШхД mm) : 38 x 270 x (490 – 500)
- Минимална дебелина на плота: 16 мм
- Захранващ кабел: Захранващ кабел: 1 m, С приложен кабел