


Стъклокерамичен плот Bosch PKN645FP2E 60см.



Стъклокерамичен плот Bosch PKN645FP2E 60см.

- Готварски Стъклокерамичен плот : прави готвенето и почистването изключително лесно. DirectSelect: директен и лесен избор на желаната зона.
- DirectSelect: директен, лесен избор на желаната готварска зона, степен на мощност и допълнителни функции.
- RoasterZone: допълнителна зона за готвене, която можете да включите за по-големи съдове.
- PowerBoost: свободно избираема мощност за до 20% по-бързо нагряване.
- Таймер с функция изключване: изключва зоната за готвене след желаното време

Технически данни

-PKN645FP2E Серия 6 – Стъклокерамичен плот,60 см

Гъвкавост на зоните за готвене

- Разширяема зона за правоъгълен съд: използвайте печене на разширяващата се зона за готвене.
- Ring zone-двойна зона: използвайте обикновени или по -големи съдове за готвене върху разширяващата се зона за готвене.
- Зона за готвене отпред вляво: 180 мм, 2 KW
- Зона за готвене отзад вляво: 170 мм, 265 мм, 1.8 KW
- Зона за готвене отзад вдясно: 145 мм , 1.2 KW
- Предна дясна зона за готвене: 145 мм, 210 мм, 1.2 KW (макс. мощност 3 KW)

Удобство при управление

- DirectSelect: пряк и лесен избор на желаната зона за готвене, нивото на мощност и допълнителни функции: директно контролирайте мощността чрез сензорния панел.
- 17 степени на мощност: прецизно регулирайте топлината с 17 нива на мощност (9 основни и 8 междинни нива).
- Електронен програмен часовник с функция за изключване за всяка зона за готвене

- : изключва зоната за готвене в края на зададеното време (например за варени яйца).
- Електронен програмен часовник с функция за напомняне (аларма)
- : алармата се активира в края на зададеното време (например при варене на паста).

Спестяване на време и ефективност

- Boost-отпред дясно: водата завира по -бързо благодарение на 20% повече енергия, отколкото при най-високото стандартно ниво.
- Функция ReStart: в случай на неволно изключване възстановете всички предишни настройки, като включите плота отново в рамките на 4 секунди.

Дизайн

- Цяла рамка

Безопасност

- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона: показва кои зони за готвене са все още горещи или топли.
- Защита за деца: предотвратява неволно активиране на плота.
- Заклучване на настройките при бързо почистване: избършете лесно разлятите течности, без да промените неволно настройките (блокирайки всички сензорни бутони за 30 секунди).
- Бутон за включване: изключете всички зони за готвене с едно натискане на бутон.
- Индикатор за включване: показва дали плота се загрева.
- Изключване за безопасност: от съображения за безопасност, плотът се изключва автоматично след предварително зададеното време (персонализира се).
- Показание за енергиен разход: показва консумацията на електроенергия от последното готвене.

Инсталация

- Размери на продукта (ВхШхД mm): 48 x 583 x 513
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВхШхД mm) : 48 x 560 x (490 – 500)
- Минимална дебелина на плота: 16 mm