

Акумулаторна косачка Einhell GE-СМ 18/30 Li-Solo 3413157 - 1x18V, 30см, без батерия и зарядно



Акумулаторна косачка Einhell GE-СМ 18/30 Li-Solo 3413157 - 1x18V, 30см, без батерия и зарядно

- Част от семейството Power X-Change
- Работи с 1 батерия от 18 V
- Безчетков мотор с по-голяма мощност и продължителна работа
- Аксиално регулиране на височината на рязане, 3 нива
- Ергономична, сгъваема дръжка
- Вградената дръжка за носене
- Висококачествен, здрав пластмасов корпус
- Големи колела с диаметър 140 мм
- Удобна за съхранение и транспортиране
- За оптимални резултати се препоръчва използването на минимум 2,5 Ah батерия
- Препоръчва се за косене на площи до 150 кв.м.
- Доставка се без батерия и зарядно

Параметри:

- Широчина на косене: 30 см
- Обороти на празен ход: 3300 мин-1
- Височина на косене (минимална/максимална): 30/70 мм
- Напрежение на батериите: 1 x 18 V
- Обем на контейнера за трева: 25 литра
- Тегло: 10,43 кг

- Гаранция: 1 година за юридически лица
- Гаранция: 2 години за физически лица
- Производител: Einhell Germany AG