

Акумулаторен тример - косачка Bosch EasyGrassCut 18V-26 06008C1C05 - 18V/2x2.0Ah, 26cm



Акумулаторен тример - косачка Bosch EasyGrassCut 18V-26 06008C1C05 - 18V/2x2.0Ah, 26cm

- За леко косене с тример – бързи резултати със свобода без кабел
- Балансирана и лека конструкция за лека удобна работа
- Функцията EdgeSimple (лесно подрязване на ръбовете) дава възможност за подрязване на ръбовете с натискане и завъртане на ръкохватката
- Полуавтоматичен магазин без оплитане изключва нуждата от ръчно регулиране
- Достатъчно мощен за подрязване на ръбовете на до 6 тенис корта с едно зареждане
- Идеален за косене на трева и бурени, косене с тример на тревна площ и подрязване на ръбовете
- POWER FOR ALL: Една акумулаторна батерия за цялата система инструменти за Home & Garden
- Syneon технология регулира използването на енергия за оптимална ефективност и по-голяма продължителност на работа

Обхват на доставката:

- 2 акумулаторни батерии PBA 18V 2.0Ah W-B
- Зарядно устройство AL 1810 CV

Параметри:

- Напрежение на акумулаторната батерия : 18,0 V
- Напрежение на акумулатора: 2,0 Ah
- Съвместимост на акумулаторната батерия : 18V POWER FOR ALL ALLIANCE
- Размери на инструмента (Д x В x Ш) : 1160 x 320 x 280 mm
- Обороти на празен ход: 8500 min-1
- Режеща система с корда : Полуавтоматично
- Диаметър на кръга на рязане (корда) : 26 cm
- Дебелина на кордата : 1,6 mm
- Тегло : 1,9 kg

- Гаранция: 3 години след регистрация на:
<https://www.bosch-do-it.com/bg/bg/домашнимайстори/mybosch/index.jsp>
- Производител: Robert Bosch Германия