

Акумулаторен тример - косачка Bosch UniversalGrassCut 18V-260 Solo 06008C1D04 - 18V, 26см, без батерия и зарядно



Акумулаторен тример - косачка Bosch UniversalGrassCut 18V-260 Solo 06008C1D04 - 18V, 26см, без батерия и зарядно

- Интелигентно конструиран за подходяща и удобна работа в градината
- Ергономично оформена V-образна ръкохватка за удобна работна стойка
- IntelliFEED автоматично захранва магазина с корда за непрекъсната работа
- Универсална глава позволява регулиране на наклона на главата и настройки за подрязване на ръбовете без ръце
- Косене на трева и бурени, косене с тример на тревна площ и подрязване на ръбовете
- Достатъчно мощен за подрязване на ръбовете на 8 тенис корта с едно зареждане
- Доставка се без батерия и зарядно устройство

Функции:

- Телескопична дръжка
- Колела-комплект
- Предпазна скоба за растения
- Сгъваема V-образна ръкохватка
- Функция наклоняване
- Функция подрязване на 180°

Параметри:

- Напрежение на акумулаторната батерия : 18,0 V
- Съвместимост на акумулаторната батерия : 18V POWER FOR ALL ALLIANCE
- Размери на инструмента (Д x В x Ш) : 1200 x 240 x 270 mm
- Обороти на празен ход: 7300 min-1
- Режеща система с корда : IntelliFEED

- Регулиране по височина: 120 – 140 cm
- Диаметър на кръга на рязане (корда) : 26 cm
- Дебелина на кордата : 1,6 mm
- Тегло : 2,3 kg

- Гаранция: 3 години след регистрация на:

<https://www.bosch-do-it.com/bg/bg/домашнимайстори/mybosch/index.jsp>

- Производител: Robert Bosch Германия