

Акумулаторна косачка за трева Bosch CityMower 18V-32-300 Solo 06008B9A08 - 18V, 32см, без батерия и зарядно



Акумулаторна косачка за трева Bosch CityMower 18V-32-300 Solo 06008B9A08 - 18V, 32см, без батерия и зарядно

- Акумулаторната 18 V косачка за трева за поддържане с лекота на тревните площи на градските градини
- Мощна акумулаторна косачка за трева за градски градини
- Ръкохватките ErgoFlex осигуряват удобна работа и лесно управление
- Гребените за трева осигуряват перфектни резултати по ръбове и по продължение на зидове
- Лост с централно управление на 3 височини на рязане от 30-60 mm
- Доставка се без батерия и зарядно устройство

#### Функции:

- &quot;Efficient Energy Management&quot;; (Управление на енергийната ефективност)
- Гребен за трева
- Вградена ръкохватка за носене

#### Параметри:

- Напрежение на акумулаторната батерия : 18.0 V
- Препоръчана тревна площ: До 300 m<sup>2</sup>
- Широчина на рязане: 32 cm
- Режеща система: Сърповиден нож
- Височина на рязане: 30 &ndash; 60 mm
- Регулиране на височината на рязане: 3кратно, централно
- Вид на ръкохватката: Система &quot;Ergoflex&quot;;
- Съвместимост на акумулаторната батерия: 18V POWER FOR ALL ALLIANCE
- Размери на инструмента (В x Д x Ш): 1030 x 1210 x 360 mm
- Тегло: 8,8 kg

- Гаранция: 3 години след регистрация на:  
<https://www.bosch-do-it.com/bg/bg/домашнимайстори/mybosch/index.jsp>
- Производител: Robert Bosch Германия