

Акумулаторна косачка за трева Bosch EasyMower 18V-32-200 Solo 06008B9D01 - 18V, 32см, без батерия и зарядно



Акумулаторна косачка за трева Bosch EasyMower 18V-32-200 Solo 06008B9D01 - 18V, 32см, без батерия и зарядно

- Компактна и лека 18 V косачка за поддържане с лекота на тревните площи на по-малки градини
- Високоманеврена лека конструкция
- Сгъваема горна ръкохватка за компактно съхранение
- Гребените за трева осигуряват перфектни резултати по ръбове и по продължение на зидове
- 3 височини на рязане от 20-60 mm
- Доставка се без батерия и зарядно устройство

Параметри:

- Напрежение на акумулатора: 18,0 V
- Препоръчана тревна площ: до 200 m²
- Широчина на рязане: 32 cm
- Режеща система: Сърповиден нож
- Височина на рязане: 20 – 60 mm
- Регулиране на височината на рязане: 3
- Вид на ръкохватката: Стандартни
- Съвместимост на акумулаторната батерия: 18V POWER FOR ALL ALLIANCE
- Размери на инструмента (В x Д x Ш): 995 x 1120 x 355 mm
- Тегло: 7,5 kg

- Гаранция: 3 години след регистрация на:

<https://www.bosch-do-it.com/bg/bg/домашнимайстори/mybosch/index.jsp>

- Производител: Robert Bosch Германия