

Акумулаторен уред за почистване на пътеки Karcher PCL 3-18 16440110 - 18V, 2.5Ah, Battery Set



Акумулаторен уред за почистване на пътеки Karcher PCL 3-18 16440110 - 18V, 2.5Ah, Battery Set

- Благодарение на уреда за почистване на външни настилки, захранван с батерии, мръсотията и други форми на замърсяване, като мъх или сив филм, вече няма да тормозят вашия дървен под
- Благодарение на интегрираната система за разпределение на водата мръсотията се отстранява от въртящите се ролкови четки и веднага се отмива с едно движение
- Работната ширина е проектирана оптимално, така че две дъски да могат да се почистват едновременно, чак до ръбовете
- Освен това не са необходими инструменти за смяна на ролковите четки, което означава, че – в допълнение към дървото и WPC – дори гладките каменни плочки могат да бъдат почистени старателно и без усилие
- Просто го свържете към градинския маркуч и сте готови
- Ергономичен клапан за регулиране на водата

Оборудване:

- Акумулаторни батерии: 18 V / 2.5 Ah Battery Power батерия (1 бр.)
- Зарядно устройство: 18 V Battery Power бързо зарядно (1 бр.)
- Две въртящи се четки за дървени повърхности
- Две водни дюзи
- Клапан за контрол на обема на водата
- Положение за съхранение
- Ергономична дръжка

Параметри:

- Напрежение на акумулатора: 18 V
- Максимално налягане: 10 бара
- Консумация на вода при 4 бара: до 180 л/ч

- Обороти: 500 - 600 об/мин
- Ширина на четката: 300 мм
- Тегло: 7 кг

Гаранция на физически лица: 2 години

Гаранция за юридически лица: 1 година

Производител: Alfred Karcher GmbH & Co. KG - Германия