



## ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

### БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 18V

### КАТАЛОЖЕН № RTM338



#### СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 18V

- Редовно проверявайте техническото състояние на ръкохватката, проверете за следи от износване или други повреди.
- Винаги използвайте защитно облекло при работа с акумулаторната бормашина използвайте предпазни ръкавици, стабилни обувки, очила, антифони и маска за лицето.

Проверете внимателно (с детектор) мястото, на което ще използвате акумулаторната бормашина. Уверете се, че там няма електрически проводници, водопровод или газопровод.

- Винаги дръжте машината здраво, така че през цялото време да сте в състояние да я управлявате сигурно застанете в устойчива стойка.
- Следете вентилационните отвори да са винаги чисти и непокрити.

Не се опитвайте да почиствате машината като пххате заострени предмети във вентилационните отвори.

#### УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

**1.** Съобразявайте се с условията на работното място. Не оставяйте инструментите си на дъжд. Не използвайте електроинструменти във влажна или мокра среда. Работете при добро осветление. Не използвайте електроинструменти в близост до леснозапалими течности или газове;

**2.** Предпазвайте се от токов удар.

Избягвайте съприкосновение на тялото със заземени повърхности (напр. тръбопроводи, радиатори, кухненски печки, хладилници);

**3.** Не допускайте деца в опасна близост. Не позволявайте на външни лица да се докосват до инструментите, дръжте ги на разстояние от работното си място. Не претоварвайте инструмента. Той ще свърши работата по-добре и по-безопасно в указания от производителя обхват.

**4.** Използвайте подходящия за работата инструмент. Не се опитвайте да накарате малки инструменти или приспособления да вършат работата на големи и мощни инструменти. Не използвайте инструментите за неспецифични дейности. Работете с подходящо работно облекло.

Не носете широки дрехи или украшения; те могат да бъдат захванати от движещите се детайли на машината. Използвайте предпазни очила. Освен това .

**5.** Застопорявайте обработваното изделие.

**6.** Използвайте затягащи скоби или менгеме за застопоряване на обработваното изделие; това е по-безопасно, отколкото ако го държите с ръка. Отнасяйте се грижливо към инструментите си.

Поверявайте ремонта на инструмента само на квалифицирано лице. Този електроинструмент отговаря на съответните правила за безопасност на труда. Допуска се извършването на ремонтни дейности само от квалифициран персонал с използване на оригинални резервни части, в противен случай за работещия съществува значителна опасност от злополука.



e-mail: [info@valerii.com](mailto:info@valerii.com) [www.valerii.com](http://www.valerii.com)  
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславо"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г



# ВАЛЕРИЙ С&М ГРУПАД

ИНСТРУМЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

## 7. БАТЕРИЯ

1. БАТЕРИЯ 18V/1300Ah получава готовност за работа след 3-5 часа зареждане.
2. Зареждането трябва да бъде при стайна температура 10С`-40С`
3. При зареждане на батерията трябва да се внимава да не бъдат обърнати зарядите/+-/.
4. Комплекта съдържа две батери,

8. **Начин на употреба** Пъхнете накрайника на инструмента, като едновременно го завъртите до края на патронника. Инструментът трябва да се зацели и блокира. Проверете дали инструментът е фиксиран здраво.



**ВАЖНО!!!**

**НЕ ЗАРЕЖДАЙТЕ БАТЕРИЯТА ПОВЕЧЕ ОТ ПОСОЧЕНОТО ВРЕМЕ ЗАЩОТО ТОВА МОЖЕ ДА Я ПОВРЕДИ. ВКЛЮЧВАЙТЕ ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО САМО В СЛУЧЕИ НА ПОЛЗВАНЕ**

**ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКА БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V**

Акустично

налягане: Lp = 69 DB(A)

Тежест на вибрационното ускорение: Aw = 1.127M/C

Сила на звука: Lw = 71 dB(A)

Номинално напрежение	18V
Капацитет на батерията	1300Ah
Обороти на празен ход	0-550/min
Степени на затягане	16
Обхват на патроника	0.8-10mm
Захранване	230V AC 50 Hz



Старите електрически устройства не бива да се третираат като обикновен отпадък. Изхвърлянето или рециклирането на части от тях трябва да става на места със съответното оборудване. За информация за събирането и използването на старо електрическо оборудване, обърнете се към местните власти или търговеца.



e-mail: [info@valerii.com](mailto:info@valerii.com) [www.valerii.com](http://www.valerii.com)  
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517  
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44  
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634  
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199  
ул. "Строевско шосе" 3  
тел./факс 032/ 953 666  
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"  
бул. "Атанас Москов" 13  
тел.: 052/ 504 514  
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"  
бул. "Европа" 180, склад 33  
тел.: 02/ 925 22 37  
GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./24.03.2015г