

## Санитарен силикон - бял Ceresit CS 25 Sanitary DE12401 - 280мл



## Санитарен силикон - бял Ceresit CS 25 Sanitary DE12401 - 280мл

- Ceresit CS 25 Sanitary е киселинно втвърдяващ ацетатен силикон.
- Препоръчва се за всички съединителни и разширителни фуги в мокри и влажни помещения ( напр., фуги между керамични плочки в ъглите и на местата, където стената се съединява с пода ), където се изисква висока устойчивост на мухъл и плесен.
- За монтиране и уплътняване на санитарно и кухненско оборудване.
- За употреба на закрито, открито и в постоянно мокри участъци ( бани, кухни, тоалетни, душ-кабини ).
- Захваща отлично към керамика, стъкло, емайл, плочки, полиакрил и други.
- Цвят: Бял.
- С формула MicroProtect.
- Устойчив на мухъл, плесен и влага.
- Устойчив на гореща вода и почистваща химия.
- Трайни цветове, съответстващи на фугиращите смеси Ceresit.
- Не се свива.
- Устойчив на UV лъчи и температурни крайности от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+120^{\circ}\text{C}$ .

## Начин на работа:

- Повърхностите трябва да са чисти, сухи, обезпрашени и обезмаслени.
- Непорести повърхности като алуминии и стъкло трябва да бъдат почистени с подходящ разтворител.
- Препоръчително е да се фугира при температура между  $+5^{\circ}\text{C}$  и  $+40^{\circ}\text{C}$ .
- Отрежете върха на флакона и завийте накрайника. Върхът на накрайника отрежете косо (на около 45 градуса) в зависимост от ширината на фугата.
- Поставете флакона в пистолета за силикон. Нанесете материала плътно във фугата. Специално внимание трябва да се отдели на сцеплението към ръбовете на фугата.
- Загладете уплътнителя с влажна шпакла или с друг подходящ инструмент. Силиконовата повърхност няма да лепне (ще се образува повърхностна кора) след около 15 минути.
- Силиконът не може да се боядисва или лакира, защото покритието няма да захване към повърхността на

силикона заради неговата еластичност.

- Срок на годност: 18 месеца от датата на производство в неотворени флакони.

Производител: Хенкел България