

## Санитарен силикон - прозрачен Moment Sanitary Silicone DE13410 - 280мл



## Санитарен силикон - прозрачен Moment Sanitary Silicone DE13410 - 280мл

- Moment Sanitary Silicone - ацетокси еднокомпонентен силиконов уплътнител, втвърдяващ се от атмосферната влага.
  - Препоръчва се за всички съединителни и разширителни фуги в мокри и влажни помещения (напр., фуги между керамични плочки в ъглите и на местата, където стената се съединява с пода), където се изисква висока устойчивост на мухъл и плесен.
  - За монтиране и уплътняване на санитарно и кухненско оборудване.
  - За употреба на закрито, открито и в постоянно мокри участъци (бани, кухни, тоалетни, душ-кабини).
  - Захваща отлично към керамика, стъкло, емайл, плочки, полиакрил и други.
  - Цвят: Прозрачен.
  - Устойчив на мухъл, плесен и влага.
  - Устойчив на гореща вода и почистваща химия.
  - Не се свива.
  - Устойчив на UV лъчи и температурни крайности от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+120^{\circ}\text{C}$ .
  - Отлична адхезия към различни не-порьозни основи.
- Начин на работа:
- Повърхностите трябва да са чисти, сухи, обезпрашени и обезмаслени.
  - Непорести повърхности като алуминии и стъкло трябва да бъдат почистени с подходящ разтворител.
  - Препоръчително е да се фугира при температура между  $+5^{\circ}\text{C}$  и  $+40^{\circ}\text{C}$ .
  - Отрежете върха на флакона и завийте накрайника. Върхът на накрайника отрежете косо (на около 45 градуса) в зависимост от ширината на фугата.
  - Поставете флакона в пистолета за силикон. Нанесете материала плътно във фугата. Специално внимание трябва да се отдели на сцеплението към ръбовете на фугата.
  - Загладете уплътнителя с шпакла или с друг подходящ инструмент. Силиконовата повърхност няма да лепне (ще се образува повърхностна кора) след около 15 минути.
  - Силиконът не може да се боядисва или лакира, защото покритието няма да захване към повърхността на

силикона заради неговата еластичност.

- Срок на годност: 18 месеца от датата на производство в неотворени флакони.

Производител: Хенкел България