


## Подвижно алуминиево скеле Krause Stabilo 10 13771049 - 6.40 м



## Подвижно алуминиево скеле Krause Stabilo 10 13771049 - 6.40 м

Krause е водещ Европейски производител на алуминиеви и стоманени стълби с повече от 100 години опит и традиции.

Всички продукти притежават сертификати за качество на продуктите от различни тестващи институти в Европа. Това прави продуктите идеални за ежедневна и домакинска работа.

- Бърз монтаж без инструменти посредством безболтови връзки
- Стабилна траверса за преместване и осигуряване на сигурен стоеж
- Възможност за окачване на платформите между диагоналите
- Идеално алуминиево скеле за работи на закрито и на открито(при нормални атмосферни влияния)
- Регулируемите на височина колела позволяват монтиране по стълби или задигнати места
- При работна височина над 7400 м. в обема на доставка са включени опорни крака (стабилизатори)
- Произведени съгласно стандарти EN1004, товароносимост 200кг/м2

## Технически характеристики:

- Височина на скеле: 5400 мм.
- Максимална височина до платформата : 4400 мм.
- Максимална работна височина: 6400 мм.
- Размери на работната площадка: 2000X750 мм.
- Товароносимост: 200кг/м2

## Употреба на стълбата

- Стълбата следва да се изправи под правилен ъгъл (приблизително 1:4), ако е опорна.
- Единични стълби с дължина над 3 м се закрепват срещу обръщане назад или встрани независимо от броя на качванията или времето на използването им
- Опорните стълби, трябва да са опрени на плоски и нечуплива повърхност и трябва да са обезопасени преди

#### започване на работа

- Стълбата не трябва да се мести докато върху нея има човек
- Не превишавайте максималното допустимо тегло за съответната стълба. Не се разрешава масата на лицето, използващо стълба (включително и товара), да превишава посочената от производителя на стълбата маса. Когато масата не е посочена, се приема 100 kg
- Върху стълба не се качва повече от едно лице, независимо дали стълбата е единична или двойна. Когато естеството на работа изисква двама или повече работници, всеки работник използва самостоятелна стълба

#### Поддръжка, Съхранение и Ремонт

- Ремонтът и поддръжката трябва да се поверят на компетентни лица и да бъдат според препоръките и инструкциите на производителя.
  - Съхранявайте стълбите на сухо място.
  - След работа винаги почиствайте стълбите.
  - Стълбите се удължават (наставят) само когато това конструктивно е предвидено от производителя.
  - Забранено е удължаването на стълби чрез заковаване на двете части една към друга или свързването им с въжета, тел и други подръчни средства.
- 
- Тегло: 117.0 кг.
  - Производител: KRAUSE-Werk - Германия